

# JANOME

CALCADOR PARA  
ZÍPER COMUM E CORDÃO

para modelos com lançadeira  
horizontal e oscilante




# CALCADOR PARA APLICAÇÃO DE ZÍPER COMUM E CORDÃO


## Instruções:

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Ponto:                | Reto<br>(Agulha posição central) |
| Tensão da linha:      | 3 - 6                            |
| Comprimento do ponto: | 2 - 2.5                          |
| Largura do ponto:     | 0                                |

1. Encaixe o calcador para zíper na barra do calcador.
2. Para ajustar a posição da base do calcador deslize a base para esquerda ou para a direita e aperte o parafuso de ajuste na posição desejada.
3. Para costurar o lado esquerdo do zíper, posicione o calcador no lado esquerdo da agulha.
4. Abaixue o calcador na ponta final do zíper de forma que a agulha fique posicionada sobre o tecido próxima à dobra e a cinta do zíper.



Parafuso de ajuste



Importado por:  
Janome do Brasil Comércio  
de Máquinas Ltda.  
CNPJ 16.729.661/0001-92

Av. Marquês de São  
Vicente, 230 - Conjuntos  
811, 812, 813 e 814  
Várzea da Barra Funda  
CEP 05003-010  
São Paulo / SP

SAC (11) 3675-6754  
janome.com.br

Código 200342003



200342003



7 898586 211285

Feito no Japão  
Impresso em Taiwan