



Aparelho para aplicação de viés em fita - 42mm - 12mm

Indicado para costura de viés com tira de tecido.

Este aparelho é amplamente usado para aplicação de viés ou galão, como também é conhecido.

Geralmente são utilizados tecidos finos e médios, com ou sem elasticidade.



Código: **795844009**

Indicado para:
Máquinas Galoneira modelos CoverPro

Modelos:
- 1000CP - 1000CPX


Embalagem:
Contém 1 calcador, 1 base, 1 aparelho, 2 parafusos de encaixe e 1 parafuso de ajuste

Código EAN: 7898586211940

JANOME


Aparelho para aplicação de viés em fita - 42mm - 12mm

CONTEÚDO:



Este aparelho é indicado para aplicação de viés em fita para acabamento de bordas.

1 Preparação:




- ① Direção de maior elasticidade do tecido
- ② 42mm largura (1-5/8")

Troque o calcador da máquina pelo calcador para viés que acompanha o aparelho.

Corte uma tira larga de tecido elástico na largura de 42mm (1-5/8"), o corte deve ser feito na direção de maior elasticidade do tecido.

NOTA: A largura final do viés aplicado na peça será de aproximadamente 12mm (1/2").

2 Encaixando a Placa de Base:



Posicione a placa da base na máquina, inserindo a ranhura da parte de baixo da placa da base no furo da esquerda na tampa do looper na máquina.

Alinhe o furo oval da placa da base com o furo da direita na tampa do looper na máquina e prenda a placa da base com o parafuso da base.

- ③ Placa da Base
- ④ Marca/Saliência
- ⑤ Furo da Esquerda
- ⑥ Furo oval
- ⑦ Furo da Direita
- ⑧ Parafuso da base

AVISO:

Desligue o interruptor de energia antes de encaixar este aparelho na máquina.


NOTA:

Utilize as seguintes combinações de agulha:

- central e da esquerda ou
- central e da direita

Para costura com uma só agulha utilize a agulha da esquerda.

3 Colocando a fita/tecido:



- 1 Abra o guia da fita/tecido na sua direção.

- 9 Guia da fita/tecido

- 2 Insira a fita de tecido, com o lado avesso do tecido voltado para a frente, através do guia de fita/tecido, como mostrado na Fig. 1.

NOTA:

Para inserir a fita/tecido com maior facilidade, corte a ponta do tecido em diagonal como na Fig. 2


- 10 Lado avesso da fita/tecido
- 11 Corte em diagonal



- 3 Insira a fita/tecido no tubo/guia e puxe o tecido com o auxílio de uma pinça através da abertura do tubo, até que a fita/tecido saia na ponta do aparelho.

- 12 Tubo/guia
- 14 Abertura do tubo
- 13 Pinça

Aparelho para aplicação de viés em fita - 42mm - 12mm



Puxe 5cm (2") da fita/tecido para fora do bocal do tubo/guia e dobre o tecido em um ângulo reto.

15 Bocal do tubo/guia

16 5cm de comprimento (2")

NOTA:

Costure para testar se os dois lados da fita de tecido estão dobrados em tamanhos iguais como mostrado na Fig. 1.

Se as dobras estiverem diferentes (como nas Figs. B ou C), solte o parafuso de ajuste D e/ou E e ajuste a posição do guia superior ou do guia inferior.


17 Parafuso de ajuste D

18 Parafuso de ajuste E

19 Guia Superior

20 Guia Inferior

4 Encaixando o aparelho de viés:



1 Posicione o aparelho na placa da base alinhando os furos para os parafusos com a abertura no aparelho e aperte levemente os 2 parafusos de encaixe de forma que o aparelho fique preso mas ainda possa ser movimentado.

1 Aparelho de viés

2 Abertura do aparelho

3 Placa da Base

4 Furos para parafusos de encaixe


5 Parafusos de encaixe

2 Alinhe a fita de tecido dobrada e as agulhas movimentando o aparelho de viés para a esquerda ou para a direita. Depois de alinhar aperte firmemente os parafusos de encaixe.


6 Agulha central

7 Agulha da direita

8 Fita de tecido dobrada



5 Costurando:



Insira a borda do tecido (peça onde será aplicado o viés) a partir da esquerda, dentro das dobras. Abaixar o calcador e inicie a costura lentamente.

9 Tecido / peça onde será aplicado o viés

NOTA:

Faça um teste costurando primeiro em um retalho do tecido antes de costurar na peça final. Não puxe a fita ou o tecido enquanto costura.